


BT-3125

ELEKTROMOS FUTÓPAD


BODY
SCULPTURE


SINCE 1965



FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓ














Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen, hogy bármikor hozzáférhessen.

1. A berendezés összeszerelése és használata előtt fontos elolvasni a teljes kézikönyvet. A berendezés csak akkor használható biztonságosan és hatékonyan, ha azt megfelelően szerelik össze, karbantartják és használják. Az Ön felelőssége, hogy a berendezés minden felhasználóját tájékoztassa az összes figyelmeztetésről és óvintézkedésről.
2. Minden edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával, hogy nincs-e olyan fizikai vagy egészségügyi állapota, amely veszélyt jelenthet az egészségére és biztonságára, vagy megakadályozhatja a berendezés megfelelő használatát. Orvosi tanácsra van szükség, ha szívritmusra, vérnyomásra vagy koleszterinszintre ható gyógyszert szed.
3. Figyeljen testének jelzéseire. A helytelen vagy túlzott edzés károsíthatja az egészségét. Ha a következő tünetek bármelyike jelentkezik, hagyja abba az edzést: fájdalom, szorító érzés a mellkasban, szabálytalan szívverés, extrém légszomj, szédülés, hányinger. Ha bármelyik tünet jelentkezik, az edzésprogram folytatását megelőzően konzultáljon orvosával.
4. A berendezés kizárólag felnőttek számára készült. Tartsa távol a berendezéstől a gyermekeket és háziállatokat.
5. A berendezést szilárd, sík felületen, a padlót vagy szőnyeget védő borítással használja. A biztonság érdekében a berendezés körül legalább 0,6 méter szabad helynek kell lennie.
6. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok megfelelően meg vannak-e húzva.
7. A berendezés biztonsági szintje csak akkor tartható fenn, ha rendszeresen ellenőrzik a sérüléseket és/vagy a kopást.
8. A berendezést mindig a használati utasításnak megfelelően használja. Ha a berendezés összeszerelése vagy ellenőrzése során hibás alkatrészt talál, vagy a berendezés használata közben szokatlan zajt hall, állítsa le a berendezést. A probléma elhárításáig ne használja a berendezést.
9. A berendezés használata közben viseljen megfelelő ruházatot. Kerülje a laza ruházat viselését, amely beakadhat a berendezésbe, vagy korlátozhatja vagy megakadályozhatja a mozgást. Mindig viseljen futó- vagy aerobikcipőt gumitalppal.
10. A berendezés EN957-1 / -6 szabvány szerint, H.C. osztályban tesztelve és tanúsítva. Kizárólag otthoni, háztartási használatra alkalmas. A maximális felhasználói súly 100 kg.
11. A berendezés nem alkalmas terápiás célokra.
12. A berendezés emelésekor vagy mozgatásakor ügyeljen arra, hogy ne sérüljön a háta. Mindig megfelelő emelési technikát alkalmazzon és/vagy segítséget kérjen.
13. „Vágja le” a „biztonsági” kulcsot. 
14. A „biztonsági kulcsot” a készülék használata után mindig biztonságos helyen tárolja, hogy ne vesszen el.
15. A futópád használata közben a biztonsági kulcsot használja a vészleállító funkcióhoz.
16. Vészleállítás: Fogja meg mindkét kezével a kormányt, majd tegye sportcipőjét a csúszásgátló felületű extrudált sínekre, és nyomja meg a számítógép STOP gombját.
17. Különös figyelmet fordítson a kopásnak leginkább kitett alkatrészekre, például a forgó alkatrészekre, a csatlakozási pontokra stb.
18. Ne helyezze a gépet nedves tárgyak közelében. A vízcseppek hibát okozhatnak.
19. Az olajpalackot tartsa gyermekektől elzárt helyen. Ha véletlenül lenyeli vagy a szemébe kerül, öblítse ki vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
20. Tartson 2000 mm x 1000 mm biztonsági távolságot a futópádtól.



ALKATRÉSZEK

A kartondoboz kinyitásakor a következő alkatrészeket találja a dobozban.


SZÁM	Név	Kép	Menny
1	Fő keret		1
2	Telefontöltő		1
3	Biztonsági kulcs		1
4	Hálózati kábel		1
5	Távírányító		1
6	Hatlapfejű imbuszcsavar M8×35		4
7	Hengerfejű imbuszcsavar M8×20		2
8	S6 imbuszkulcs		1
9	Záródugó		2
10	Kupak		2
11	Szilikon olaj		1
12	Használati útmutató		1
13	Asztallap		1



Figyelem: A teljes összeszerelés előtt ne csatlakoztassa az áramellátást!

FIGYELEM

1. **Figyelem:** a futószőnyeget teljesen állítsa meg, mielőtt összecsuksná.
2. **Nyilatkozat:** „Terhelés alatt a zajkibocsátás nagyobb, mint terhelés nélkül.”

TERMÉKTÁBLÁZAT**FÖLDELÉSI MÓD**


Ezt a terméket földelni kell. Meghibásodás vagy megszakadás esetén a földelés biztosítja a legkisebb ellenállású utat az elektromos áram számára, csökkentve ezzel az áramütés veszélyét. Ez a termék földelővezetékekkel ellátott kábellel és földelő dugóval rendelkezik. A dugót megfelelően felszerelt és földelt, az összes helyi előírásnak és rendeletnek megfelelő aljzatba kell dugni.

VESZÉLY


A berendezés földelővezetékének helytelen csatlakoztatása áramütésveszélyt okozhat.

Ha nem biztos abban, hogy a termék megfelelően van-e földelve, forduljon szakképzett villanszerelőhöz vagy szerviztechnikushoz. Ne módosítsa a termékhez mellékelt dugaszt – ha nem illeszkedik a konnektorba, szakképzett villanszerelővel szereltessen be megfelelő konnektort.

Ez a termék 220–240 V névleges feszültségű áramkörön használható (válassza ki a megfelelő feszültséget), és olyan földelő dugóval rendelkezik, amely az alábbi ábra A. vázlatán látható dugóhoz hasonló. Győződjön meg arról, hogy a termék a dugóval megegyező konfigurációjú aljzathoz van csatlakoztatva. A termékhez ne használjon adaptert. (Az alábbi kép csak tájékoztató jellegű.)




ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



1. LÉPÉS

Nyissa ki a csomagolást, vegye ki az összes fenti alkatrészt, és fektesse a fő váz vízszintesen a földre.


Megjegyzés: A készüléket a dozból legalább két személynek kell emelnie a balesetek elkerülése érdekében.



2. LÉPÉS


Hajtsa felfelé mindkét oldali függőleges csövet. Egy személy tartsa őket stabilan, míg a másik összeszereli, hogy ne boruljanak fel.

2 db× M8*35 hatlapfejű csavarral (A) rögzítse a bal/jobbs oldali függőleges csöveket (L/R) a vázhoz (B). Még ne húzza meg teljesen!




3. LÉPÉS

2 db M8*20 hatlapfejű csavarral (D) rögzítse a korlátot (C) a bal/jobb oldali függőleges csövekhez (L/R). Húzza meg minden csavart.



4. LÉPÉS

Helyezze be a furatdugókat (E), a dugókat (F), majd illessze be a telefontartót (G).




5. LÉPÉS

Helyezze be az asztalapot (H), majd illessze be a biztonsági kulcsot (I).

Fontos: A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva, és az alkatrészek megfelelően vannak-e felszerelve. A részletes használati utasításokat az alábbi szakaszokban találja.

A BIZTONSÁGI KULCS HASZNÁLATA



A FUTÓPÁD HASZNÁLATA

HOGYAN KEZDJEN:

Először lassan és könnyedén kezdje. Csak sétáljon 10 percig. Tegye ezt minden nap egy héten át. Ha ez könnyű volt, a második héten adjon hozzá öt percet a gyakorláshoz. Addig adjon hozzá 5 percet, amíg el nem éri a kívánt futási időt.

FIGYELJEN A TESTTARTÁSÁRA:

Képzeld el, hogy megnyújtja a testét. Tartsa a fejét egyenesen, tekintetét előre irányítva. Vállait engedje le, húzza hátra és lazítsa el. Feszítse meg a has- és farizmait.

Gyakorlás előtt, alatt és után is igyon sok vizet. Építsen be bemelegítést, levezetést és nyújtást a rutinjába. Kezdje a sétát lassú, bemelegítő tempóban, álljon meg, és végezzen néhány bemelegítő nyújtást. Ezután gyakoroljon a kívánt ideig. Fejezze be a gyakorlatot lassabb, levezető tempóban, és nyújtózzon alaposan. A nyújtás jó közérzetet biztosít és segít megelőzni a sérüléseket.

A fitnessprogram megkezdésének legnehezebb része a szokás kialakítása. A napi séta segít ebben (jó cél minimum 5 nap hetente). Annyira gyorsan kell sétálni, hogy elérje a cél pulzusszámot, de nem szabad lihegni.

Miután kialakította a szokást, érdemes értékelnie a programját és a céljait.

A szív- és érrendszer állapotának javítása érdekében hetente 3-4 alkalommal, 20-30 percig nagyon gyors tempóban sétáljon, úgy, hogy erősen lélegezzen, de ne kapkodjon levegő után.

Ha fogyni szeretne, hetente legalább öt napon, 45-60 percig „célirányos” tempóban sétáljon.

Ha még nem szokott edzeni, kezdje lassan, rövid edzésekkel, és fokozatosan növelje az intenzitást. Ha bármilyen egészségügyi problémája vagy betegségben szenved, edzésprogram megkezdése előtt kérje ki orvosa tanácsát.

FUTÓPAD MŰKÖDÉSE

A futópád használata számos előnnyel jár: javítja az állóképességet, formálja az izmokat, és kalóriaszegény étrenddel kombinálva segít a fogyásban. A futópád használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

BEMELEGÍTÉS



- Minden edzés előtt mindig nyújtózzon, lassan sétáljon, hogy bemelegítsen. Fokozatosan növelje az edzés intenzitását, amíg el nem éri a kívánt tempót. Az edzés befejezése előtt lassítson fokozatosan, hogy a pulzusszáma normalizálódjon.
- A futópád elindításakor mindig álljon mindkét lábával a lépcsőn lévő oldalsó fellépőkre.
- Befejezéskor hagyja, hogy a futószalag lelassuljon, majd lépjen le teljesen.
- Viseljen futó- vagy gyaloglócipőt, amelynek talpa jó tapadást biztosít. A sérülések és a futópád

felesleges kopásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy cipőjében ne legyen kavics, apró kövek vagy egyéb szennyeződés.

LEVEZETÉS

Ez a szakasz a szív- és érrendszer, valamint az izmok fokozatos megnyugvását szolgálja. Ismétlje meg a bemelegítő gyakorlatokat lassabb tempóban, körülbelül 5 percig. Ezután végezze el újra a nyújtógyakorlatokat, ügyelve arra, hogy a mozdulatok lassúak és kontrolláltak legyenek, ne erőltesse az izmokat.

Ahogy javul az állóképessége, fokozatosan növelheti az edzés hosszát és intenzitását. Ajánlott hetente legalább háromszor edzeni, lehetőleg egyenletesen elosztva a hét folyamán.

Figyelem: Ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat vagy más szokatlan tünetet tapasztal, azonnal hagyja abba az edzést, és forduljon orvoshoz, mielőtt folytatná.

Karbantartás:

- Húzza ki a futópad hálózati csatlakozóját, különösen, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Törölje le a futópad minden felületét egy száraz ruhával vagy törölközővel, különösen a markolatokat, a vezérlőpanelt, a futószalagot és a többi alkatrészt.

MINDEN EDZÉS VÉGÉN MINDIG

1. Vegye ki a biztonsági kulcsot a kijelző konzolból.
2. Kapcsolja ki a futópadot a főkapcsolóval.
3. Az elektromos kábelt mindig úgy vezesse és tárolja, hogy ne legyen útban és ne okozzon balesetet.
4. Húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból – különösen akkor, ha a futópadot hosszabb ideig nem használja.
5. Törölje át a futópad minden felületét száraz ruhával vagy törölközővel, különösen a markolatokat, a vezérlőpanelt, a futószalagot és a többi alkatrészt.

Figyelem: A futópad karbantartása vagy szemrevételezése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Ennek elmulasztása súlyos sérülést okozhat.


FUTÓSZALAG BEÁLLÍTÁS

A FUTÓSZALAG FESZESSÉGE:

Mivel a futószalagok használat során kissé megnyúlnak, előfordulhat, hogy időnként meg kell húzni őket. Ha a szalag túl laza, előfordulhat, hogy futás vagy séta közben a szalag megáll, míg a motor tovább működik.


NE HÚZZA TÚL A SZALAGOT! Ez a motor teljesítményének csökkenéséhez és a görgők károsodásához vezethet.

Megfelelő feszesség esetén a szalag oldalát körülbelül 5-7,5 cm-re (2-3 hüvelykre) fel kell tudni emelni. A szalag feszességének gyors ellenőrzése: három ujjnak be kell férnie a szalag széle alá.



A futószalag meghúzása:

A futópadhoz mellékelt imbuszkulccsal helyezze azt a bal hátsó végdugó lyukába és a beállító csavar aljzatába. Forgassa el egy teljes fordulatot az óramutató járásával megegyező irányba. Ezután helyezze az imbuszkulcsot a jobb végdugó lyukába, és forgassa el egy teljes fordulatot az óramutató járásával megegyező irányba. Ellenőrizze az öv feszességét. Folytassa ezt a műveletet, amíg az öv megfelelő feszességű nem lesz. A megfelelő övbeállítás érdekében ügyeljen arra, hogy mindkét oldalt egyformán állítsa be.



A FUTÓSZALAG KÖZÉPRE állítása:

Időnként előfordulhat, hogy a futószalag elmozdul, ezért központosítani kell. Először győződjön meg arról, hogy a szalag megfelelően feszes. Indítsa el a futópadot, és állítsa be a sebességet 2–3 km/h-ra. Helyezze a hatlapú csavarkulcsot a bal hátsó végdugó nyílásába, és illessze a beállítócsavar aljzatába (lásd az ábrát).

- **Ha a szalag jobbra húzódik:**
Fordítsa a bal oldali beállítócsavart fél fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba. Hagyja a futópadot 30 másodpercig futni – a szalagnak balra kell mozdulnia. Ha szükséges, ismételje meg további fél fordulatokkal.
- **Ha a szalag balra húzódik:**
Fordítsa a bal oldali beállítócsavart fél fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba. Hagyja a futópadot 30 másodpercig futni – a szalagnak jobbra kell mozdulnia. Ha szükséges, ismételje meg további fél fordulatokkal.



Hagyja a futópadot körülbelül 3 percig működni, és ellenőrizze, hogy a futószalag középen fut-e. Ha szükséges, végezzen további finom beállításokat.

KARBANTARTÁS:

FIGYELMEZTETÉS: A TISZTÍTÁS, KENÉS VAGY SZERVÍZELÉS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A FUTÓPADAT A KONNEKTORBÓL.

TISZTÍTÁS

A futópad általános tisztítása meghosszabbítja a futópad élettartamát és javítja a teljesítményét. Tartsa tisztán a készüléket rendszeres poroltatással. Ügyeljen arra, hogy a futószalag mindkét oldalán a fedézet szabadon álló részét, valamint az oldalsó sínek porát is eltávolítsa.

A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a futópadot futópad szőnyegre helyezze. A futópad szőnyeg csökkenti a zajt, és segít távol tartani a port a futópad kritikus alkatrészeitől. Tisztítsa meg a futószalag tetejét nedves, szappanos ruhával. Ügyeljen arra, hogy folyadék ne kerüljön a motoros

futópad vázába vagy a futószalag alá.


FIGYELEM

A motorburkolat csak a futószalag leszerelése után távolítsa el.

Legalább évente egyszer vegye le a motor burkolatát, és óvatosan porszívózza ki a motor burkolata alatt.

A FUTÓSZALAG ÉS A FUTÓFELÜLET KENÉSE


Fontos, hogy rendszeresen karbantartsa a futópad futófelületét (a szalag alatti fedélzetet), mivel a futószalag és a futófelület közötti súrlódás jelentősen befolyásolja a készülék működését és élettartamát. Ennek csökkentése érdekében a futófelületet rendszeresen kenni kell.



A futófelület kenéséhez az alábbi ütemtervet vegye alapul:

Felhasználás típusa	Heti edzésórák száma	Szám
Könnyű használat	Kevesebb mint 3 óra	Évente
Közepes használat	3-5 óra	Hat havonta
Gyakori felhasználó	Több mint 5 óra	Háromhavonta

KÉPERNYŐ ÉS GOMBOK



„Sebesség” ablak: Az aktuális sebességet jeleníti meg



„Idő” ablak: Kézi üzemmódban az eltelt időt, előre beállított üzemmódokban a futási idő visszaszámlálását mutatja.



„Kalória” ablak:

A kézi üzemmódban az eddig elégetett kalóriákat, az előre beállított üzemmódokban a kalóriák visszaszámlálását mutatja.



„Távolság” ablak:

Kézi üzemmódban a megtett távolságot jelzi, előre beállított programok esetén pedig a hátralévő távolságot számolja vissza.



„Lépésszám” ablak:

A kézi módban az edzés során megtett lépések számát jeleníti meg.



„Dőlésszög” ablak:

Az aktuális dőlésszöget jeleníti meg.

Adattartomány az egyes ablakokhoz:

Beállítási paraméter	Kezdő érték	Kijelzési tartomány
Idő (perc: másodperc)	00	00:00
Sebesség (km/h)	1	1,0-12,0
Távolság (km)	0	0,00-99,9
Kalória (KC)	0	0
Lépés	0	0-9999
Dőlésszög (L)	0	0


Előre beállított módok

Idő visszaszámlálás: 5:00–99:00 perc (alapértelmezett: 10:00).

Kalória visszaszámlálás: 20–990 kcal (alapértelmezett: 50).

Távolság visszaszámlálás: 1,0–99,0 km (alapértelmezett: 1,0).

KIJELZŐ



Bekapcsolás

3 másodperces visszaszámlálás indítás előtt.

Gombok funkciói

▶ Start/Szünet gomb: Nyomja meg az indításhoz (alapértelmezett sebesség: 1,0 km/h). Nyomja meg újra a szüneteltetéshez/folytatáshoz.


■ Stop gomb:

A gomb megnyomásával minden adat törlődik és a kijelző alaphelyzetbe áll.

+ - Sebesség +/- gombok: A sebességet 0,1 km/h-s lépésekben állíthatja be. Tartsa lenyomva a gombot a folyamatos beállításhoz.

↑ ↓ Dőlés +/- gombok: A dőlésszög egyes fokozatokban állítható. A gomb folyamatos nyomva tartásával a beállítás automatikusan történik.

TÁVIRÁNYÍTÓ



Start/Stop gomb

Amikor a futópad leállt állapotban van, nyomja meg a Start/Stop gombot az indításhoz, és a sebesség kijelzőjén „1,0” jelenik meg. Amikor a futópad működik, a Start/Stop gomb megnyomásával az összes adat visszaáll. Amikor a futópad teljesen leáll, visszatér kézi üzemmódba és kikapcsol.

Mód gomb

Váltson a H-1 (idő visszaszámlálás), H-2 (kalória visszaszámlálás) és H-3 (távolság visszaszámlálás) között.

Sebesség +/- gombok

A paraméterek 0,1 km/h-val vagy 1-es lépésekben állíthatók be.

Dőlésszög +/- gombok

A paraméterek beállítása során használható. A futópad elindítása után ezek a gombok egy lépésenként 1 szinttel állítják a dőlésszöget. 2 másodpercnél hosszabb lenyomás esetén folyamatos növelés vagy csökkentés lehetséges.


FITSHOW ALKALMAZÁS



1. Olvassa be a QR-kódot, vagy keresse meg a „Fitshow” alkalmazást az alkalmazásáruházban.
2. Engedélyezze a Bluetooth és a helymeghatározás engedélyezését (Android 6.0+).
3. Nyissa meg a **Fitshow alkalmazást** és jelentkezzen be. Az első használatkor el kell fogadnia az Adatvédelmi irányelveket és a Szolgáltatási feltételeket. Ha még nincs fiókja, regisztráljon egyet.
4. Bejelentkezés után kattintson a „Gyors indítás” gombra az „Edzés” felületen, hogy keresni kezdjen az eszközök között. A párosításhoz kattintson a „Csatlakozás” gombra. A sikeres csatlakozás után az eszköz háromszor sípol, és automatikusan megnyílik az edzés felület.
5. Kattintson egy üres helyre a gyakorlat felületén, hogy megjelenjen a készülék vezérlő felülete. A felületen beállíthatja a sebességet és a dőlésszöget, valamint leállíthatja a gyakorlatot.

HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

Hibakód	Probléma	Megoldás
E1	Kommunikációs hiba: Bekapcsolás után kommunikációs hiba lépett fel az alsó vezérlő és az elektronikus konzol között.	Az alsó vezérlő hibás üzemmódba lép. A futópad nem indul el. Az elektronikus konzolon megjelenik a hibakód, és a hangjelző háromszor megszólal. Lehetséges okok: 1. Kommunikációs zavar az elektronikus konzol és a vezérlő között. Ellenőrizze az elektronikus konzol és az alsó vezérlő közötti kommunikációs kábel minden csatlakozási pontját. Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó teljesen be van dugva. 2. Sérült kábel az elektronikus konzol és a vezérlő között. Cserélje ki a kábelt.
E2	A motor feszültsége nem érzékelhető: A vezérlő nem érzékeli a motor feszültségét.	Ellenőrizze, hogy a motor vezetékai megfelelően vannak-e csatlakoztatva a vezérlő termináljaihoz.
E3	Nincs sebességérzékelő jel: Az alsó vezérlő feszültséget ad a DC motorra, de 3 másodpercnél hosszabb ideig nem kap sebességvisszajelzést.	1. A futópad hibamódba lép. A hangjelző kilencszer megszólal, és a hibakód megjelenik. Körülbelül 10 másodperc elteltével a készülék visszatér készenléti módba. Lehetséges okok: ● A sebességérzékelő csatlakozója laza vagy sérült. Csatlakoztassa újra vagy cserélje ki az érzékelőt. 2. Ha a probléma továbbra is fennáll: ● Ellenőrizze a motor vezetékének csatlakozásait. Csatlakoztassa újra szorosan. ● Ellenőrizze, hogy a vezérlőből égett szag nem árad-e. Ha sérült, cserélje ki a vezérlőt.
E4	Dőlésszög önellenőrzés sikertelen	1. Győződjön meg arról, hogy a dőlésszög-motor érzékelőjének kábele megfelelően van csatlakoztatva. 2. Ellenőrizze, hogy a dőlésszög-motor váltakozó áramú vezetékai a jelölésnek megfelelően vannak-e csatlakoztatva a vezérlő portjai 3. Ellenőrizze, hogy a motor vezetékai nem sérültek-e. Szükség esetén cserélje ki a kábelt vagy a motort.
E5	Túlfeszültség/alulfeszültség védelem: Rendellenes tápellátás vagy motorproblémák károsíthatják a motor áramkörét.	Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség nem haladja-e meg a névleges érték 50%-át. Ellenőrizze a feszültséget. ● Ellenőrizze, hogy a vezérlő nem égett-e. Ha sérült, cserélje ki. ● Csatlakoztassa újra a motor vezetékait.
E6	Túláram védelem: Az alsó vezérlő működés közben 5 másodpercnél hosszabb ideig a névleges értéket meghaladó egyenáramú motoráramot észlel.	A futópad hibás üzemmódba lép. A hangjelző kilencszer megszólal, és a hibakód megjelenik. Körülbelül 10 másodperc múlva a készülék visszatér készenléti üzemmódba. Lehetséges okok: ● Túlterhelés vagy mechanikai elzáródás, amely túlzott áramot okoz. Távolítsa el az akadályokat, és indítsa újra a készüléket ● Ellenőrizze, hogy nincs-e rendellenes motorzaj vagy égett szag. Cserélje ki a motort vagy a vezérlőt. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e a specifikációknak.
E7	Biztonsági zár jel nem észlelhető: Az elektronikus konzol nem érzékeli a biztonsági zár jelét.	Ellenőrizze, hogy a mágneses vezérlőcső nem sérült-e vagy nincs-e rosszul beállítva. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági zár mágnesese megfelelően van-e elhelyezve



Gyakorlati megjegyzések

Ebbe a rovatba jegyezze fel a saját edzésprogramjának eredményeit.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT


Sport8 Hungary Kft.

1118 Bp. Fehérvári út 168-178. www.sport8.hu

+3618774841

Forgalmazóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Ha van kérdése, vagy ha hiányzó, esetleg sérült alkatrésze van a termékben, kérem, keresse fel azt a helyet, ahol a terméket vásárolta.



S I N C E 1 9 6 5

SZERZŐI JOG© 2025 BODY SCULPTURE INTERNATIONAL EUROPE LTD
MINDEN JOG FENNTARTVA. A JOGTALAN MÁSO LÁS TÖRVÉNYBE ÜTKÖZIK.